

LA PUISSANCE EN WATTS

que vous voulez utiliser

WATTS ÷ AMPÈRES = VOLTS

WATTS ÷ VOLTS = AMPÈRES

VOLTS x AMPÈRES = WATTS

MAISON

	CONSOMMATION APPROXIMATIVE EN WATTS	WATTS REQUIS APPROXIMATIVEMENT AU DÉMARRAGE
Cafetière	1750	1750
Lave-vaisselle	1450	1800
Poêle à frire	1300	1300
Cuisinière électrique		
Élément de 6 pouces	1500	1500
Élément de 8 pouces	2100	2100
Four micro-ondes, 625 W	625	800
Grille-pain		
2-tranches	1050	1050
4-tranches	1650	1650
Couverture électrique	800	800
Réfrigérateur ou congélateur	700	2200
Ventilateur 20 po, fenêtre ou table	120	180
Ampoules (tel qu'indiqué)	(-)	(-)
Laveuse - vêtements	1150	2300
Sécheuse - vêtements		
Gaz	700	1800
Électrique	5750	1800
Déshumidificateur	650	800
Fornaise ventilateur, gaz/mazout		
1/8 HP	500	1000
1/6 HP	750	1500
1/4 HP	900	1800
1/3 HP	1000	1800
1/2 HP	1200	2500
Pompe de puisard		
1/3 HP	750	1500
1/2 HP	1000	2100
1 HP	2300	4500
Séchoir à cheveux	300-1500	300-1500
Fer à repasser	1200	1200
Climatiseur pour fenêtre		
10,000 BTU	1500	2200
Climatiseur central		
10,000 BTU	1500	2200
20,000 BTU	2500	3300
24,000 BTU	3800	4950
40,000 BTU	6000	7800

LOISIRS

	CONSOMMATION APPROXIMATIVE EN WATTS	WATTS REQUIS APPROXIMATIVEMENT AU DÉMARRAGE
Radio	50-200	50-200
Téléviseur couleur	300	300
Magnétoscope	50	50
Ordinateur portable	200-250	200-250
Ordinateur bureau	150	150
Modem	25	25
Moniteur		
CRT	200-250	200-250
ACL	30	30
Imprimante	100	100
Climatiseur de VR		
13,500 BTU	1800	2800
Aspirateur		
Vertical	800	1100
à traîneau	1100	1500
Ouvre-porte de garage		
1/4 HP	550	1100
1/3 HP	725	1400

TRAVAIL

	CONSOMMATION APPROXIMATIVE EN WATTS	WATTS REQUIS APPROXIMATIVEMENT AU DÉMARRAGE
Compresseur à air		
1/2 HP	1000	2000
1 HP	1500	4500
1 1/2 HP	2200	6000
2 HP	2800	7700
Meule d'établi		
6-pouces	720	1000
8-pouces	1400	2500
10-pouces	1600	3600
Cultivateur électrique - 1/3 HP	700	1400
Taille-haies électrique - 18 pouces	400	550
Taille-bordure électrique - gazon	500	650
Mélangeur à tambour, 1/4 HP	700	1400
Projecteur au mercure, halogène	1000	1000

TRAVAIL

	CONSOMMATION APPROXIMATIVE EN WATTS	WATTS REQUIS APPROXIMATIVEMENT AU DÉMARRAGE
Polisseuse à planchers		
16-pouces, 3/4 HP	1400	3100
20-pouces, 1 HP	1600	4500
Perceuse à main		
1/4 pouces	350	350
3/8 pouces	400	400
1/2 pouces	600	600
Pompe à eau submersible		
400 gp	200	400
Type centrifuge	500	650
Aspirateur sec/humide		
1,7 HP	900	900
2,5 HP	1300	1300
Scies		
à vis sans fin (chop saw)	1800	2600
Scie à ruban	1100	1400
Scie circulaire		
6 1/2 pouces	800	1200
7 1/4 pouces	1400	2300
8 1/4 pouces	1800	3000
Scie à chaîne électrique		
12-pouces, 1 1/2 HP	900	1100
14-pouces, 2 HP	1100	1400
Banc de scie		
1,7 HP	1500	3000
2,5 HP	1800	4500
Soudeuses à arc		
70-A	2800	2800
100-A	3600	3600
200-A	9000	9000
Marteau Kango	900	1200
Équipement de ferme		
Clôture électrique		
(40 km/25 miles)	250	250
Dégivreur de réservoir	1000	1000
Nettoyeur à grains	650	1000
Convoyeur portable, 1/2 HP	1000	2400
Élévateur à grains, 3/4 HP	1400	3000
Refroidisseur à lait	1100	2300
Mélangeur, 3 1/2 pi³, 3/4 HP	2800	7700
Trayeuse, 2 HP	1000	2300

NOTE: Vérifiez le nombre de watts requis par votre équipement ou appareil électroménager